

Sök kanaler



Aktivera Telia Kabel-tv

Anslut din tv till antennuttaget och gör en kanalsökning.
Kanaler finns på:

Program	Kanal	Bildbärvåg (MHz)
SVT1	5	175,25
SVT2	7	189,25
TV3	8	196,25
TV4	9	203,25
Kanal5	10	210,25
TV6	11	217,25
Kunskapskanalen	12	224,25
TV4 sport	S11	231,25
MTV	S13	245,25
TV10	S14	252,25
Barnkanalen/SVT24	S15	259,25
Eurosport	S16	266,25
Discovery	S17	273,25
TV8	S18	280,25
Kanal9	S19	287,25
TV7	S20	294,25

Lokala kanaler kan tillkomma på S21 (303,25) och S23 (319,25)